

ガスビルトインコンロ 取扱説明書

| 600幅ガラストップビルトインコンロ | | 750幅ガラストップビルトインコンロ | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 品名コード | 機器コード | 品名コード | 機器コード |
| HR-P863A-DXAAHR | 11-052-02-00621 | HR-P873B-DXAAHR | 11-052-02-00629 |
| HR-P863A-DXAAHL | 11-052-02-00622 | HR-P873B-DXAAHL | 11-052-02-00630 |
| HR-P863A-DXBBHR | 11-052-02-00623 | HR-P873B-DXBBHR | 11-052-02-00631 |
| HR-P863A-DXBBHL | 11-052-02-00624 | HR-P873B-DXBBHL | 11-052-02-00632 |
| HR-P863A-DXABHR | 11-052-02-00625 | HR-P873B-DXABHR | 11-052-02-00633 |
| HR-P863A-DXABHL | 11-052-02-00626 | HR-P873B-DXABHL | 11-052-02-00634 |
| HR-P863A-DXHBHR | 11-052-02-00627 | HR-P873B-DXHBHR | 11-052-02-00635 |
| HR-P863A-DXHBHL | 11-052-02-00628 | HR-P873B-DXHBHL | 11-052-02-00636 |
| | | HR-P873B-DX11HR | 11-052-02-00700 |
| | | HR-P873B-DX11HL | 11-052-02-00699 |
| | | HR-P873B-DXAKHR | 11-052-02-00702 |
| | | HR-P873B-DXAKHL | 11-052-02-00701 |

ごあいさつ

このたびは、東京ガスのガスビルトインコンロをお買い上げいただきましてありがとうございます。
安全にご使用していただくために、機器を使用する前によく読み、十分に理解したうえで使用してください。

この取扱説明書は、いつでも利用できる場所に大切に保管してください。

この取扱説明書の52ページが保証書になっています。記載してあるお買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。

来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

本書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、もよりの東京ガスにお問い合わせください。

保証書付

型 式 名




C3WD5PDARG
C3WD5PDALG
C3WD6PDARG
C3WD6PDALG



安全に正しく使用していただくために必ずお読みください。







ここに示した注意事項と絵表示は機器を正しく安全に使用していただき、お客様や他の人々への危険や、財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

誤った取り扱いや設置により生じる危害・損害の程度をつぎの四つに区分しています。

| | |
|--|--|
|  危険 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険または、火災が切迫して生じることが想定される内容を示しています。 |
|  警告 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性または、火災が想定される内容を示しています。 |
|  注意 | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |
| お願い | 危険・警告・注意以外で特に守っていただきたい内容を示しています。 |

ここでの「人」とは、使用者のみでなく、その家族・来客者および購入者から機器を譲渡された人なども含みます。危険・警告・注意・お願い表示に於いて、守らなかった場合に起こりうる現象を 赤の文字で表記しています。
(例：火災のおそれがあります。)

注意事項の絵表示と意味はつぎのとおりです。

| 絵 表 示 | 意 味 |
|---|-------------|
|  | 高 温 注 意 |
|  | 特定しない一般的な禁止 |
|  | 火 気 禁 止 |
|  | 分 解 禁 止 |
|  | 接 触 禁 止 |
|  | 必 ず 行 う |

| も く じ | ページ |
|-------|-----|
|-------|-----|

1. 使用前に

- とくに注意していただきたいこと 1 ~ 4
- 周囲の防火措置(機器の設置)について 5
- 使用前の準備 6
 - ・ 乾電池の取り付けかた 6
- 各部のなまえと特長 7 ~ 10

2. 使いかた

- コンロを使用するときの注意 11 ~ 14
- 点火・消火のしかた(コンロ) 15 ~ 16
- タイマーモード 15 ~ 18
- 揚げものモード 19 ~ 20
- 炊飯モード 21 ~ 24
- 湯わかしモード 25 ~ 26
- グリルを使用するときの注意 27 ~ 28
- 点火・消火のしかた(グリル) 29 ~ 30
- グリルタイマー 31 ~ 32
- オートグリル機能 33 ~ 34
- 調理のポイント 35 ~ 36
- 安全機能・温度センサーについて . . . 37 ~ 38

3. 点検・お手入れ、他

- 点検・お手入れ 39 ~ 44
 - ・ 点検 39
 - ・ お手入れ 40 ~ 44
 - (点検・お手入れ後のセット方法)
- 故障かな?と思ったら 45 ~ 47
- アフターサービス 48
- 仕様 49
- 保証書 52


1 とくに注意していただきたいこと

⚠ 危険

ガス漏れ時は、絶対に、

- ・火をつけない
- ・電気器具(換気扇など)のスイッチの入・切をしない
- ・電源プラグの抜き差しをしない
- ・周辺の電話も使用しない

火や火花で引火し、火災の原因になります。




ガス漏れに気づいたときは、



必ず守る

- ① すぐに使用をやめ、機器のガス栓を閉じる。
- ② 窓や戸を開け、ガスを外に出す。
- ③ 販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。



⚠ 警告




必ず守る

必ず銘板(電池ケースフタの裏)に表示してあるガス(ガスグループ)で使用する
転居されたときも供給ガスの種類が、銘板の表示と一致していることを確認する


表示以外のガスで使用すると、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたり、機器が故障する原因になります。わからない場合はお買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

機器内部に手などを入れない。

機器の故障や機器の突起物などでけがをする原因になります。



銘板



必ず守る

機器を設置するときは、可燃性の部分から十分離して設置する

火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。(5ページ参照)



必ず守る

可燃性の壁との距離を確保できない場合は、別売の防熱板を取り付ける
取り付けなかった場合、火災の原因になります。(5ページ参照)

防熱板の購入は、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

つづき



機器の設置・移転および付帯工事は、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに依頼する

ガス配管接続には専門の資格・技術が必要です。



機器を設置したあとの機器周囲の改装(吊り戸棚を付けるなど)については、お買い求めの販売店に相談する

ご自分で改装されると、設置基準上問題になる場合があります、火災の原因になります。



火をつけたまま離れない、就寝・外出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりするなど、火災の原因になります。

- とくに天ぷら、揚げものをしているときは注意してください。
- グリルを消し忘れると、調理中のものに火がつきますので注意してください。



燃えやすいものを機器の近くに置かない

機器の上や周囲に、ペットボトル、調理油など燃えやすいものや、スプレー缶、カセットコンロ用ボンベなど、引火性のおそれのあるものを置かない。

火災の原因や熱でスプレー缶の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。



引火のおそれのあるものは使用しない


機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ペンジンなど、引火のおそれのあるものを使用しない。

火災の原因になります。



使用後は必ず消火を確認する

火災のおそれや、思わぬ事故の原因になります。



分解禁止

お手入れが必要なところ以外は、絶対に分解したり修理・改造を行わない。
ガス漏れや火災・故障の原因になります。



異常時・緊急時の処置

- 使用中に異常燃焼、異常音、臭気など感じられたときや地震、火災などの緊急の場合は、下記の手順に従ってあわてず、ただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。

火災・一酸化炭素中毒のおそれがあります。


- ① バーナーの火を消す。
(点火 / 消火ボタンを **止の状態** にする。)



- ② 機器のガス栓を閉じる。

- 故障かな? と思ったら45～47ページに従い、処置する。それでも直らない場合は使用を中止し、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡する。

- 再使用するときは、11ページからの『使いかた』の手順に従って操作する。




1 とくに注意していただきたいこと

つづき




ガラス注意

- トッププレートに衝撃を加えない。
トッププレートのガラス破損につながり、異常過熱や火災の原因になります。もし破損したときは程度の大小に関係なくすぐに修理を依頼してください。



- トッププレートの上に乗らない。

この機器の上に乗りますとガラスが破損し、非常に危険です。絶対に乗らないようお願いします。



調理以外の用途には使用しない

練炭の火起こしや、衣類(ふきんなど)の乾燥などに使用しない。過熱・異常燃焼による機器焼損や、衣類などが落下して火災の原因になります。




⚠ 注意



必ず守る

使用中は換気をする

使用中は窓を開けたり換気扇を回すなど、換気を行ってください。換気を行わないと、他の燃焼機器と同時に使用した場合など、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。ただし、自然排気式給湯器、ふろがまを使用している場合は換気扇を回さず、窓を開けて換気をしてください。排気ガスが逆流して、一酸化炭素中毒の原因になります。



必ず守る

幼児や小さな子供には触らせないように注意する

思わぬ事故の原因になります。(9ページ参照)



必ず守る

点火操作をしても点火しない場合は、点火/消火ボタンを押して止の状態にし、周囲のガスがなくなってから再度、点火操作を行う。すぐに点火操作をすると、周囲のガスに引火して衣服に燃え移ったり、やけどの原因になります。



必ず守る

使用するバーナーの点火/消火ボタンを間違えて操作しない

別のバーナーが点火し、火災のおそれがあります。



必ず守る

点検・お手入れの際は、機器が十分冷えてから必ず手袋をして行う。手袋をしないでお手入れすると、機器の突起物などでけがをする原因になります。



必ず守る

トッププレートは取りはずさない。トッププレートを取りはずすと、裏面でけがをする原因になります。ガラス裏面に洗剤・薬剤を付着させた場合変色したり、またキズの原因になります。



接触禁止

使用中・使用直後は操作部以外は触らない

機器本体とその周辺および調理用具が熱くなっており、やけどの原因になります。とくに小さな子供がいる家庭では注意してください。



必ず守る

冷暖房装置の吹き出し口の近くや強い風が吹き込む場所には設置しない。火が途中で消えたり不完全燃焼の原因になります。

お願い

この製品は家庭用ですので、業務用のような使用をすると、機器の寿命が著しく短くなります。

長期間使用しない場合は・・・

- 機器のガス栓を閉じてください。(長時間使用しない場合も機器のガス栓を閉じてください。)
- 各部の汚れを取り除き、ほこりや異物が入らないようにビニールなどをかけてください。
- 乾電池を電池ケースより抜いてください。
乾電池の液漏れにより、機器をいためる原因になります。

機器や機器周辺(システムキッチンの天板など)に水をかけたり、水を流しての掃除はしないでください。

機器内部に水が侵入し、故障の原因になります。

機器下にオープン設置して使用している場合、オープンのとびらを半開きのままで放置しないでください。やけどや過熱による変形、操作部の開閉不良などの原因になるおそれがあります。

みそ汁を温めなおすときは火力を弱めにして、よくかき混ぜながら温めなおしてください。

強火で急に温めなおすと鍋底に沈んだみそが突然噴きあがり、鍋がはねあがってやけどをするおそれがあります。(とくにだし入り豆みそ(赤みそなど)のときは注意してください。)

機器を廃棄する場合は・・・

- 機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もし、お客様で旧機器の処理をされる場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取りはずしてから正規の処理をしてください。

1 周囲の防火措置(機器の設置)について

機器の設置・移転および付帯工事は、お買い求めの販売店または、もよりのガス事業者に依頼し安全な位置に正しく設置してください。

防火上の離隔距離

機器を設置する周囲の壁などが、防火上安全な場所かまたは、防火上有効な間隔を確保することが出来る場所に設置してください。

機器の周囲の可燃物(可燃材料、難燃材料または、準不燃材による仕上げをした建物の部分も含む)とは、下表に基づき下図の離隔距離を確保してください。


()内は、周囲の壁が不燃材料で有効に仕上げた部分もしくは、防熱板を取り付けたときの寸法です。

- HR-P873タイプの機器は防火性能評定品です。HR-P873タイプの機器には、下表の防火性能評定シールをトッププレートに貼付しています。

| ガス機器防火性能評定品 | | | |
|-----------------|-------|------|------|
| 可燃物からの離隔距離 (cm) | | | |
| 上方 | 側方 | 前方 | 後方 |
| 100以上 | 7.5以上 | 15以上 | 15以上 |
| 財団法人 日本ガス機器検査協会 | | | |

⚠ 警告

- 周囲の障害物、可燃物との離隔距離が確保されていることを確認する。
火災のおそれがあります。



イラストはイメージ図です。

A寸法
HR-P863タイプ : 15cm以上
HR-P873タイプ : 7.5cm以上

上記離隔距離がとれない場合は、必ず防熱板による防火措置を行ってください。


⚠ 注意

- 防熱板(別売品)は、必ず指定のものを使用する。
- 防熱板に同こんされている「取付説明書」に従って正しく取り付ける。
火災のおそれがあります。

- 防熱板はHR-P863タイプは4種類、HR-P873タイプは5種類用意しています。
- 用途に合った防熱板を選んでいただき、正しく取り付けてください。
取り付け方法は別売の防熱板に同こんされている「取付説明書」をご覧ください。

| コード番号 | 高さ(mm) | 幅(mm) | 備考 |
|----------|--------|-------|----------|
| ① LP0105 | 350 | 600 | HR-P863用 |
| LP0112 | | 750 | HR-P873用 |
| ② LP0106 | 350 | 535 | 共用 |
| ③ LP0107 | 550 | 900 | 共用 |
| ④ LP0117 | 550 | 150 | HR-P873用 |
| ⑤ DP0101 | 90 | 600 | HR-P863用 |
| DP0104 | | 750 | HR-P873用 |

DP0104・DP0101はワークトップ後部の立ち上がり用




イラストはイメージ図です。

防熱板のお求めは、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。

1 使用前の準備

機器のガス栓を全開にする。




乾電池の取り付けかた。(電池ケースはパネル前面にあります。)

この機器は単1形(1.5V)アルカリ乾電池を2個必要とします。

- アルカリ乾電池を使用しての電池の寿命はおよそ1年が目安です。取り替え時は付属品と同等の新しいアルカリ乾電池(単1形:1.5V)を2個同時に取り替えてください。
同等のアルカリ乾電池以外のものを使用されると寿命が短くなる場合があります。


1.

- 左下パネルの前面上部を押し、左側の操作部を出した状態にする。



2.


- ①電池ケースフタの左右側面の凹部を指で引っかけて、矢印の方向に開ける。
- ②操作部のフチを指で押して操作部のみを元に戻す。
操作部を戻すとき、フチ部分以外は手を触れないでください。



3.

[電池ケースの取りはずしかた]

- ①電池ケース前面にある上下のケース凸部をつまむ。
- ②電池ケースを手前側に引き出し、少し持ち上げながら取りはずす。
機器内部に手などを入れない。
機器の故障や機器の突起物などでけがをする原因になります。




4.

[乾電池の取り付けかた]

乾電池の⊕⊖を確かめて図のように矢印方向に従って電池ケースに組み込む。

お願い


- 乾電池の⊕⊖方向は間違えないでください。
点火できなくなります。



5.


[電池ケースの取り付けかた]

電池ケースを一旦挿入して最後にケース凸部の上側を押す。
電池ケースを完全に押し込んだときに、下のケース凸部が下がってロックされます。



6.

- 左下パネルの前面上部を押し、電池ケースフタを元どおりに閉じる。
電池ケースフタを閉じると操作部が再び開くことがあります。
再度操作部を閉じてください。



7.

- 電源スイッチが入るか確認する。



各部のなまえと特長

| 品名コード | トッププレート仕様 | 前面パネル仕様 | 左前バーナー仕様 | 右前バーナー仕様 | 左下パネル部 | 右下パネル部 |
|-----------------|-----------|---------|----------|----------|--------|--------|
| HR-P863A-DXAAHL | ブラック | ブラック | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 |
| HR-P863A-DXAAHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 |
| HR-P863A-DXBBHL | グレー | ステンレス | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 |
| HR-P863A-DXBBHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 |
| HR-P863A-DXGBHL | チャコールグレー | | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 |
| HR-P863A-DXGBHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 |
| HR-P863A-DXHBHL | シャンパンゴールド | | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 |
| HR-P863A-DXHBHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 |

- 操作部やパネルなどに保護シートが貼ってある場合があります。取りはずして使用してください。
- 標準バーナー側に温度センサーがついています。

■高火力バーナーで強火！

- 中華料理や炒めものなどを『より早く、シャキッ、カラッ』とおいしく仕上げます。

■標準バーナーでトロ火！

- 本格的な煮込み料理もトロ火でじっくりおいしく仕上げます。

■小バーナーでとことんトロ火！

- さらにトロ火で、保温や煮込み料理に最適です。

安全性の追求

全コンロバーナー消し忘れタイマー付 37

標準バーナー（2時間）、高火力バーナー（1時間）、小バーナー（1時間）に消し忘れタイマーが組み込まれているため安心です。

立消え安全装置（全バーナー） 37

風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止め消火します。

焦げつき自動消火機能（標準バーナー） 37

煮もの調理をしているとき、鍋が焦げつきはじめると自動的に消火します。

天ぷら油過熱防止機能（標準バーナー） 37

約250℃～260℃で自動的に温度調節を行います。この状態が約30分続くと自動的に消火します。

グリル異常過熱防止センサー 37

グリル庫内の温度が異常に高くなったとき、自動的に火力を弱めたり、消火したりします。

グリル燃焼ランプ 29

グリルの点火、燃焼中がひとめで分かります。

ロック機能付 9

全バーナーが使用されていないとき、操作ロックができますので、小さなお子さまのいたずら防止ができます。

グリル排気口

小（後）コンロ用
点火 / 消火ボタン

グリル排気口カバー

標準（左前）バーナー

温度センサー

トッププレート（ガラス面）

火力表示ランプ

トッププレート枠

電池交換サイン

温度調節部

- タイマーモード
- 揚げものモード
- 炊飯モード
- 湯わかしモード
- コンロ微調節キー
- ロック機能

電池ケースフタ
裏面に銘板貼付

標準（左前）コンロ用
点火 / 消火ボタン

グリル燃焼ランプ


グリルとびら取っ手

『バーナーキャップの形状』

| 高火力 | 標準 | 後 |
|-----|----|---|
| | | |

各部のなまえと特長

| 品名コード | トッププレート仕様 | 前面パネル仕様 | 左前バーナー仕様 | 右前バーナー仕様 | 左下パネル部 | 右下パネル部 | |
|-----------------|-----------|---------|----------|----------|--------|--------|--|
| HR-P873B-DXAAHL | ブラック | ブラック | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 | |
| HR-P873B-DXAAHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 | |
| HR-P873B-DXBBHL | グレー | ステンレス | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 | |
| HR-P873B-DXBBHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 | |
| HR-P873B-DXABHL | チャコールグレー | | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 | |
| HR-P873B-DXABHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 | |
| HR-P873B-DXHBHL | シャンパンゴールド | | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 | |
| HR-P873B-DXHBHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 | |
| HR-P873B-DXIIHL | ホワイトドット | マットホワイト | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 | |
| HR-P873B-DXIIHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 | |
| HR-P873B-DXAKHL | ブラック | レッド | 高火力バーナー | 標準バーナー | グリル操作 | 温調操作 | |
| HR-P873B-DXAKHR | | | 標準バーナー | 高火力バーナー | 温調操作 | グリル操作 | |




図はHR-P873B-DXAAHRタイプの場合です。

水のいらない両面焼グリル

- 魚など裏表を同時に焼け、水を使う必要のない両面焼グリルです。

[グリルとびら部]

- グリルとびらを全開近くまで引き出すと、グリルとびらが下がります。




フッ素樹脂加工製
グリル焼網

フッ素樹脂加工製
グリル受け皿

1 各部のなまえと特長

温調操作部

図はHR-P873B-DXAAHRタイプの場合です。




タイマー表示部

設定表示ランプ

とりけしキー

●各モードを取り消したいときに使用します。
とりけしキーを押しても、消火はしないため注意してください。

温調操作パネル



コンロ微調節キー

●中間の火力を使いたいときに使用します。

16



ロック機能について


●小さなお子さまのいたずら防止や、使用しないときのために操作ロックすることができます。

ロックの設定のしかた

●電源が入っている状態で全てのバーナーを使用していないときにコンロ微調節キーを約3秒間押しと、ブザー音(ビビビッ)が鳴り、ロック状態になります。(電源ランプが点灯から点滅に変わります。)

【ロック】

【ロック解除】



ロックの解除のしかた


●電源が入っている状態で全てのバーナーを使用していないときに、コンロ微調節キーを約3秒間押しと、ブザー音(ビビビッ)が鳴り、ロック解除されます。(電源ランプが点滅から点灯に変わります。)

ロック状態で電源がオートパワーオフしても、再度電源を入れるとロック状態(電源ランプが点滅)になるため、使用される場合はロック解除してください。

タイマーモード

●煮込み料理や温めなど時間を決めて加熱をしたいときに使用してください。
セットした時間で自動消火します。

17



- 初期設定は10分です。
- \oplus を押すと「10」「11」...「99」分まで、
- \ominus を押すと「10」「9」...「1」分まで設定できます。
- \oplus ・ \ominus を長押しすると10分単位で設定を変えることができます。
- タイマー作動中でも、設定時間の変更はできます。(連続使用可能時間は120分です。)

揚げもののモード

●天ぷら、フライなどの揚げものの調理をするときに、油の温度を設定することができます。

約160・(170)・180・(190)・200℃の温度設定ができます。

19



キーを押す毎に、

「180」「200」「160」


に切り替わります。

170℃・190℃にも温度設定ができます。
揚げもののキーを押し続けると約3秒毎にブザー音(ビッ)が鳴り設定温度が切り替わっていきます。

☞ 内の数字は参照ページを示しています。

グリル操作部

図はHR-P873B-DXAAHRタイプの場合です。
グリル操作部側は、下パネル前面上部に『🐟』のマークがあります。



グリル操作パネル前面上部(中央)を押す。

グリル点火/消火キー


タイマー表示部

設定表示ランプ

とりけしキー

●各モードを取り消したいときに使用します。
とりけしキーを押しても、消火はしないため注意してください。


グリル操作パネル



炊飯モード

- ごはん(3合まで)やおかゆ(1合まで)を炊飯器のように炊くことができます。

☞ 21




キーを押す毎に、「ごはん」「おかゆ」に切り替わります。

湯わかしモード

- お湯がわくと自動的に消火したり、弱火にして5分後に自動消火したりします。

☞ 25



キーを押す毎に、「5分保温」「自動消火」に切り替わります。

「5分保温」…お湯が沸くと弱火になり、5分間保温した後、自動消火します。
「自動消火」…お湯が沸くと自動消火します。

グリルタイマー

- グリルの時間を決めて魚などを焼くときに使用します。



- 初期設定時間を表示します。(例)9分 ☞ 31
庫内温度に連動して、初期設定時間が変わります。
- ⊕を押すと「9」「10」…「15」分まで、
- ⊖を押すと「9」「8」…「1」分まで設定できます。
- タイマー作動中でも、設定時間の変更はできます。(連続使用可能時間は15分です。)

火力切替キー

- 両面焼グリルの火力を変えたいときに使用します。 ☞ 30

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 上火 | 強 | 強 | 弱 | 弱 |
| 下火 | 強 | 弱 | 強 | 弱 |

の4パターンに切り替えることができます。



キーを押す毎に、上記表のように切り替わります。

オートグリル機能

- 生魚の姿焼や、切身、干物などを自動的に焼き上げます。

☞ 33

オートメニュー キーで『姿焼』『切身』『干物』の選択をして、

焼き加減 キーで『強め』『標準』『弱め』の選択ができます。


2 コンロを使用するときの注意

⚠ 警告



禁止

コンロをおおったり、炎をふさがない
コンロをおおうような大きい鉄板類や
鍋・焼網を使用すると、不完全燃焼によ
る一酸化炭素中毒や異常過熱による火災
や塗装の変色・はく離、機器焼損・変形
の原因になります。



禁止

市販の補助具(アルミはく製する受
け、省エネ性をうたった補助具、焼
網など)は使用しない

この機器の付属品あるいは指定のもの以
外は使用しないでください。不完全燃焼
による一酸化炭素中毒や、異常過熱によ
る火災や塗装の変色・はく離、機器焼
損・変形の原因になります。



禁止

鍋などがトッププレートからはみ出
した状態では使用しない
火災や機器焼損の原因になります。

⚠ 注意



禁止

点火操作時や使用中はバーナー付近に
顔や手および衣類などを近づけない
衣類が燃えたり、やけどのおそれがあります。



禁止

ごとくをはずして、直接コンロに
鍋を置いて使用しない
不完全燃焼や機器焼損の原因になります。



禁止

トッププレートに、直接高温の鍋な
どをのせない
トッププレートの変色や、損傷の原因に
なります。



禁止

バーナー付近には顔や手を近づけ
ない
標準バーナーは調理中に温度センサーが
作動し、自動的に“弱火”⇔“強火”と
炎の大きさが変化することがあり、やけ
どをするおそれがあります。



必ず守る

鍋の種類に注意して使用する

- 鍋の底が凹んだ鍋、底がすべりやすい鍋、径の小さい鍋などは、不安定な状態で使用しない。
- 中華鍋などの底の丸い鍋などは、必ず取っ手を持ちながら使用する。
- 片手鍋、フライパンなど重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのつめ方向に合わせる、取っ手を持って使用する、取っ手を機器の前面からはみ出さないよう横に向けて置くなど、安定した状態で使用する。

とくに温度センサー側は、径の小さい鍋など、鍋の種類により不安定になりやすい場合があるので注意する。

鍋が傾いてやけどするおそれがあります。



必ず守る

点火時、バーナーに着火したことを確認する
火災のおそれや、思わぬ事故の原因になります。

つづき



必ず守る

強火で使用する場合、鍋やフライパンなどの取っ手に注意して火力を調節する

やけどのおそれや、取っ手部の損傷の原因になります。



必ず守る

やかん、鍋などの大きさに合わせて、火力を調節する

はみ出した炎により、やかんや鍋の取っ手が加熱されて、やけどや取っ手の焼損の原因になります。

お願い

使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。

長時間使用していなかったり、初めて使用するときは配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があります。しばらく待ってから、再度点火操作を行ってください。

煮こぼれに注意してください。

煮こぼれしたときやバーナーに煮こぼれがかかったときはその都度お手入れを行ってください。

39～44ページの『点検・お手入れ』に従って行ってください。

機器の内部に煮汁が侵入しますと機器故障の原因となるおそれがあります。

また、バーナーに煮こぼれがかかったまま放置すると炎口が詰まり、機器内部で燃えることにより機器焼損のおそれがあります。

お手入れの際は機器が十分冷えてから行ってください。

コンロを弱火で使用している場合は、機器下のキャビネットとびらをゆっくり開閉してください。火が途中で消える場合があります。

窓からの風や冷房装置の風の影響で、火が途中で消える場合があります。風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用してください。

弱火のときは炎が見えにくい場合があります。消し忘れに注意してください。

強火で長時間ご使用された場合、まれに鍋とごとくがくっつくことがありますので、鍋を動かすときは注意してください。

トッププレートに鍋などの調理具を乗せた状態ですべらせたりしないでください。

ガラスや鍋に傷が付くばかりでなく、ガラス損傷の原因になります。

2 コンロを使用するときの注意

温度センサー付バーナーを使用するときにとくに注意してください。


⚠ 警告



必ず守る

温度センサー付バーナー(天ぷら油過熱防止機能付)で使用する調理油の量は200mL以上で行う

調理油の量がへってきたり、はじめから少ないと発火することがあります。




禁止

温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない

そのまま使用すると、調理油の量に関係なく発火することがあります。


焦げつき消火機能が正しく働かない場合があります。



禁止

耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくい容器で油料理しない


天ぷら油過熱防止装置がはたらかず、調理油が発火し、火災の原因になります。



必ず守る

天ぷら油過熱防止装置の温度センサーが上下にスムーズに動くことを確認する。また、温度センサーのお手入れはこまめに行う


鍋に密着しないと、温度センサーが正常に作動しない場合があります。



禁止

天ぷら油過熱防止装置の温度センサーに強いショックを加えたり、傷をつけない

温度センサーが故障すると、温度センサーが正常に作動しません。



⚠ 注意




必ず守る

揚げものの調理をする場合は、必ず天ぷら油過熱防止センサーの付いているバーナーを使用する

使用しないと火災の原因になります。

お願い

温度センサーにより鍋底の温度を検知してバーナーを制御するため、風があたるとセンサー機能が正しくはたらかないことがあります。温度センサー付バーナーを使用するときは、窓から吹き込む風やエアコン、扇風機の風などがコンロの炎にあたらないように配慮して使用してください。










鍋の重さは温度センサーの密着を確実にするため300g以上(調理物の重さを含む)が必要です。とくに片手鍋などは、不安定になりやすいので注意してください。

調理中に鍋をのせかえるときは、一旦火を消してからのかえしてください。煮もの調理から火をつけたまま天ぷら鍋にのせかえたり、コンロから鍋をはずされている時間が長く続くと、センサーがはたらき弱火になったり自動消火することがあります。

《温度センサー付バーナーに適した鍋・中華鍋の選びかたについて》

鍋の選びかた

| 鍋などの種類 | 煮もの な | 炒めもの 油料理など | 温 調 機 能 | | |
|--|----------|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 揚げもの ☞ 19 | 炊飯 ☞ 21 | 湯わかし ☞ 25 |
| アルミ製の鍋・文化鍋  | | 油料理の場合 油の量：200mL以上 | 油の量：200mL以上 | 深めのもの | 水の量：500mL～2L |
| ホーロー・打ち出し・ ステンレス(厚手)の鍋  | | 油料理の場合 油の量：200mL以上 | 油の量：200mL以上 | 深めのもの | 水の量：500mL～2L |
| ステンレス (薄手：鍋底厚み2mm未満)の鍋  | | × | × | 深めのもの | 水の量：500mL～2L |
| 無水鍋 (ステンレス厚手鍋)  | | 油料理の場合 油の量：200mL以上 | 油の量：200mL以上 | 深めのもの | 水の量：500mL～2L |
| 鉄製の鍋・ 中華鍋・ フライパン  | | 油料理の場合 油の量：200mL以上 | 油の量：200mL以上 | - | |
| 土鍋・ 圧力鍋・ 耐熱ガラス容器  | | × | × | | |
| やかん  | - | - | - | - | 水の量：500mL～2L |

：適しています。 ：適していません。(温度を正しく検知しない場合があります。)
×：発火する場合がありますので使用しないでください。


中華鍋について

- 鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
 - 中華鍋の種類や使いかたによっては鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたつきません。このようなときは、別売の中華鍋用補助ごとくを使用すると鍋が安定して使いやすくなります。
- 中華鍋によっては別売の中華鍋用補助ごとくを使用すると、温度センサーに密着せず、安全装置がはたらかない場合がありますので、注意して使用してください。

2 点火・消火のしかた(コンロ)


点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P11～14)をよく読んでから使用してください。

- 電源スイッチが『切』の状態では機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(9ページ参照)


鍋やフライパンなどを中央に置く。



1・2・3


1 点火

- 電源が『入』になっていることを確認し(8ページ参照)、点火/消火ボタンを止まるまで押す。



- 火力表示ランプが点灯し、ブザー音(ピピピッ)でお知らせした後、パチパチとスパークして着火します。

点火時の点灯状態



調理するときのコツ(標準バーナー)

炒めもの(野菜炒め、目玉焼き、ハンバーグなど)をする場合

- 1分程度予熱をしてください。予熱時間が長すぎたり、短すぎたりすると安全機能がはたらいって弱火になったり消火する場合があります。



きんぴらごぼう・インスタント焼きそばなどをする場合

- 水分が蒸発しても加熱を続ける料理の場合、途中で消火機能がはたらいって(焦げつきと判断)消火することがあります。このようなときは高火力バーナーを使用してください。

カレー、ジャムなどの加熱をする場合

- トロミのある料理は沸騰するまで鍋を動かさないでください。(焦げつきがきつくなる場合があります。)
- 水分の少ないものは水を加えてください。
- 火力は中火位にしてください。
- 沸騰後は中身の温度にムラができないように、ときどき混ぜてください。



揚げものをする場合


- 温調機能を使わずに通常コンロとして使用しているとき、多い油を加熱すると、まれに低い温度で自動消火することがあります。再点火するか「揚げもの」モード(19ページ参照)を使用してください。

ワンポイントアドバイス

- コンロの火力を微調節したい場合は、あらかじめ望む火力付近まで調節してから微調節モードにすると、操作が楽にできます。

2 火力調節

- 点火 / 消火ボタンを左右に回して調節する。




- 5段階(小バーナーは3段階)の火力調節ができます。
- 点火 / 消火ボタンを回すと火力表示ランプが移動し、その位置に合った火力に自動調節します。
- 炎を見ながら調理に適した位置に加減してください。

- 火力の微調節をしたいときは、標準コンロ用の温調操作部のコンロ微調節キーを押す。
コンロ微調節キーを押すと、中間の火力(通常の火力位置の間)を約8段階に調節することができます。
コンロ微調節キーを押すと、全てのコンロが微調節モードになります。



コンロ微調節キーを再度押すか、全てのコンロが消火状態になると、微調節モードが解除されます。

- ① 温調操作パネル前面上部を押し、温調操作部を出す。(9ページ参照)
- ② コンロ微調節キーを押す。



3 消火

- 点火 / 消火ボタンを止まるまでいっぱい押して手を離す。




2 タイマーモード

(セットした時間で自動消火します)

標準バーナー


点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P11~14)をよく読んでから使用してください。

- 電源スイッチが『切』の状態では機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(9ページ参照)



鍋などを中央に置く。



温度調節部を開ける。(9ページ参照)


1 点火

- 電源が『入』になっていることを確認し(8ページ参照) 点火/消火ボタンを止まるまで押す。



- 火力表示ランプが点灯し、ブザー音(ピピピッ)でお知らせした後、パチパチとスパークして着火します。


温調操作部



とりけし キーを押すとタイマーモードが取り消され、通常のコンロに戻ります。(消火しません。)

2 タイマーモード

- タイマーキー(・)を押し、タイマー時間を設定する。



初期設定は10分です。

⊕を押すと「10」「11」…「99」分まで、
⊖を押すと「10」「9」…「1」分まで
設定できます。

1分刻みでタイマー設定できます。

(約2秒以上押し続けると、10分刻みで
タイマー設定できます。)

点火する前にも設定することができます。

- 残り時間30秒になると、ブザー音(ピピピッ)でお知らせし、残り時間の表示が「秒」に変わります。
- タイマー作動中でも、設定時間の変更はできます。(連続使用可能時間は120分です。)
- タイマーモード中は他のモードキーを押しても切り替わりません。モードを切り替えたいときは、とりけしキーを押してください。

自動消火

- タイマー終了すると自動的に消火するとともに、ブザー音(ピー)とタイマー表示「 」の点滅(10回)でお知らせし、表示と火力表示ランプが消灯します。

- 自動消火した後、必ず点火/消火ボタンを押し **止の状態** に戻してください。


2 揚げものモード

(天ぷら油などの温度を保ちます)

標準バーナー

点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P11~14)をよく読んでから使用してください。


- 電源スイッチが『切』の状態では機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(9ページ参照)

天ぷら鍋などを中央に置く。


油の量は
200mL以上



温度調節部を開ける。(9ページ参照)

1 点火

- 電源が『入』になっていることを確認し(8ページ参照) 点火/消火ボタンを止まるまで押す。




開の状態

- 火力表示ランプが点灯し、ブザー音(ピピピッ)でお知らせした後、パチパチとスパークして着火します。(15ページ参照)

2 揚げものモード

- 揚げものキーを押し、温度設定する。



初期設定は『180』です。

キーを押す毎に、
「180」⇄「200」⇄「160」

と温度表示ランプ(点灯)とともに切り替わり、点灯したところの温度に設定されます。

点火する前にも設定することができます。

- 設定した温度になるとブザー音(ピピピッ)でお知らせします。
- 自動的に「強火」⇄「弱火」を繰り返し設定した温度に油の温度を保ちます。
- 途中で設定温度を変更する場合は揚げものキーを押してお好みの温度(160、180、200)に合わせてください。
- 温度調節時「弱火」⇄「強火」に切り替わる一瞬、炎が大きくなりますので注意してください。
- モードを切り替えたいときは、とりけしキーを押してください。

コツとご注意

適切な鍋と油量

- 鍋の直径は18~24cm位が適当です。
- 油量は1L位が適当です。
鍋の大きさ、厚み、油量の違いにより油の温度は設定温度より低めや高めになったり、また温度変化が大きくなったりすることがあります。


とくに厚みのあるアルミ鍋・鉄製鍋・フッ素加工フライパンなどは、設定温度より油の温度が低い場合があります。その場合は温度設定を高めにして調理してください。

温調操作部




とりけし キーを押すと揚げものモードが取り消され、通常のコンロに戻ります。(消火しません。)

170℃(表示ランプ160と180が点灯)・190℃(表示ランプ180と200が点灯)にも温度設定ができます。揚げものキーを押し続けると約3秒毎にブザー音(ピッ)が鳴り設定温度が切り替わっていきます。好みの温度設定で手を離してください。



3 消火

- 点火 / 消火ボタンを止まるまで いっぱいに押し続けて手を離す。



火力は全開で

- 機能を正しくはたらかせるため火力は全開で使用してください。

温度設定

- 点火する前、または着火したらすぐに温度設定をしてください。また、低温設定のものから先に調理してください。
- 油の温度が高い状態で温度設定をしたり途中で油をたされると設定温度に対して油の温度がずれることがあります。
- ピピピッになったら早めに調理物を入れてください。
- 設定温度になっても調理物を入れないと油の温度が上がっていくことがあります。

温度設定のめやす

| | |
|-----|--------------------------------------|
| 160 | とりのからあげ、薄手食材の天ぷら(しそ・のりなど)、ドーナツ、フリッター |
| 180 | 天ぷら、コロッケ、フライ、とんかつ |
| 200 | クルトン、かきもち揚げ |


2 炊飯モード

標準バーナー

下準備

鍋のセット

- 水に浸した米の入った鍋にふたをして、正しくセットしてください。



温度センサーの上面に異物がないことを確認し、鍋底の中心が温度センサーに密着するように正しくセットしてください。

- 鍋は市販の文化鍋でも炊くことができますが、鍋の材質・形状によっては焦げついたり、ふきこぼれたり、うまく炊けなかったりする場合があります。
別売の炊飯専用釜がございます。
お求めは、お買い求めの販売店またはもよりの東京ガスに連絡してください。

- 鍋は金属製で厚手の深鍋(18cm以上)を使用してください。
ガラス鍋や土鍋ではうまく炊けないため使用しないでください。

お米の準備

- たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。
「とぐ 洗い流す」を数回繰り返し、水がきれいになるまで手早く洗ってください。
お米が入っている袋に記載してある内容(方法、手順)を確認してから炊飯してください。
洗米すぐのお米でも炊けますが炊飯前にあらかじめお米を30分(古米や麦ごはん、冬場は60分)程度水に浸しておくと、より一層おいしく炊きあがります。
無洗米は水を加えると表面に気泡ができて、水が吸収されにくくなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。
砕け米・粉米などが混ざって炊飯されると炊きむらや着色の原因になります。
(一度水に浸したお米は砕けやすくなります。)

炊飯量と炊きあがりまでの時間

| | 炊飯量 | 炊きあがりまでの時間 |
|-----|--------|--------------|
| ごはん | 1～3合 | 約20分+むらし約10分 |
| おかゆ | 0.5～1合 | 約45分 |

炊きあがりまでの時間はお米・水の分量や室温およびお米・鍋の種類などにより異なります。

お米と水の量のめやす

[ごはん]

| お米の量 | 水の量 |
|------------------|--------|
| 1.0合(150g×180mL) | 約300mL |
| 1.5合(225g×270mL) | 約400mL |
| 2.0合(300g×360mL) | 約500mL |
| 2.5合(375g×450mL) | 約600mL |
| 3.0合(450g×540mL) | 約700mL |

[おかゆ]

| お米の量 | 水の量 |
|------------------|--------|
| 0.5合(75g×90mL) | 約700mL |
| 1.0合(150g×180mL) | 約1L |

水の量は好みに合わせ加減してください。

- 炊き込みごはんの場合はごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしの量を含む)とし、具はお米の上にのせて炊いてください。
- おかゆは七分がゆ程度の炊きあがりです。

おかゆについて

- おかゆは好みに応じて消火後、塩を少々加え数回かき混ぜてください。
- おかゆモードはお米から“おかゆ”をつくる機能です。
ごはんから“おかゆ”をつくる場合は下記を参考にしてください。

～ ごはんからのおかゆの炊きかた～

2人分（茶わん約2杯分：300g）の例

- 1.冷やごはんはザルに入れ、流水でサッと洗ってほぐす。（ぬめりをとります。）
- 2.鍋に水（4カップ強）とごはんを入れ“強火”で炊く。
- 3.煮たったらアクをとり、“弱火”で10～15分炊く。
- 4.消火し好みに応じて塩を少々加え、数回かき混ぜてできあがり。

- “ごはん”“おかゆ”とも炊きあがりはお米の種類、水の量、水に浸す時間などにより異なります。
好みに応じて工夫してください。

炊飯途中で消火した場合について

- 炊飯モード（自動）の火力の強さと時間は下記の通りです。
炊飯途中で消火してしまった場合は、再度炊飯モードを使用してもうまく炊けません。
下記の流れを参考に手動で炊飯してください。

- ・ 2～4分 中火（火力3）で加熱
↓
- ・ 5～6分 小火（火力1）でお米に含水させる
↓
- ・ 水分がなくなるまで 中火（火力3）で燃焼
↓
- ・ 2分間 小火（火力1）
↓
- ・ 1分程度 中火（火力3）で燃焼
↓
- ・ 自動消火


- 上記の時間はあくまでも目安としてください。炊飯量や水温などで時間が変わります。
- 手動で炊飯した場合はうまく炊けない場合があります。

2 炊飯モード

標準バーナー


点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P11～14)をよく読んでから使用してください。

- 電源スイッチが『切』の状態では機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(9ページ参照)

炊飯鍋を中央に置く。





温度操作部を開ける。(9ページ参照)

1 点火

点火前に必ず 下準備 (21～22ページ参照)を行ってください。

- 電源が『入』になっていることを確認し(8ページ参照)、点火/消火ボタンを止まるまで押す。



- 火力表示ランプが点灯し、ブザー音(ピピピッ)でお知らせした後、パチパチとスパークして着火します。(15ページ参照)

- 炊飯キーを押すと火力は自動的に炊飯火力位置に変わります。
- 点火する前に設定している場合は、強火で点火後自動的に炊飯火力位置に変わります。
- 自動炊飯途中で再度炊飯キーを押さないでください。うまく炊けない場合があります。
- ごはんの場合は消火後むらし(約10分)を必要とします。むらしをしないと美味しく炊きあがりません。
- モードを切り替えたいときは、とりけしキーを押してください。

温調操作部



とりけし キーを押すと炊飯モードが取り消され、通常のコンロに戻ります。(消火しません。)

2 炊飯モード

- 炊飯キーを押し、“ごはん”か“おかゆ”を選定する。



初期設定は「ごはん」です。

炊飯 キーを押す毎に、「ごはん」⇄「おかゆ」と設定表示ランプ(点灯)とともに切り替わります。


(おかゆの場合は弱火となります。)

- 着火および火力調節後すぐに押してください。
- 次のようなことを行くと、うまく炊けない場合があります。
 - ・ 設定した後に再度炊飯キーを押す。
 - ・ 炊飯途中で水をたしたり、鍋のふたをあける。

点火する前にも設定することができます。

炊飯終了前のお知らせ

- ごはん** むらし終了2分前から終了まで“ごはん”設定表示ランプと火力表示ランプが点滅してお知らせします。
- おかゆ** 終了2分前から終了まで“おかゆ”設定表示ランプが点滅してお知らせします。



炊飯終了

- ごはん** 炊きあがると自動的に消火するとともに、ブザー音(ピピピッ)でお知らせします。その後、むらし(約10分)が終わるとブザー音(ピー)でお知らせし、火力表示ランプと“ごはん”設定表示ランプが消灯します。
- おかゆ** 炊きあがると自動的に消火するとともに、ブザー音(ピー)でお知らせし、火力表示ランプと“おかゆ”設定表示ランプが消灯します。


- 自動消火した後(ごはんの場合はむらし終了した後)、必ず点火/消火ボタンを押し「止の状態」に戻してください。

2 湯わかしモード

標準バーナー


点火前に コンロを使用する前に『コンロを使用するときの注意』(P11~14)をよく読んでから使用してください。

- 電源スイッチが『切』の状態では機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(9ページ参照)


やかんなどを中央に置く。



温調操作部を開ける。(9ページ参照)

1 点火


- 電源が『入』になっていることを確認し(8ページ参照) 点火/消火ボタンを止まるまで押す。



- 火力表示ランプが点灯し、ブザー音(ピピピッ)でお知らせした後、パチパチとスパークして着火します。

2 湯わかしモード

- 湯わかしキーを押し、湯わかし設定する。



初期設定は「5分保温」です。

キーを押す毎に、「5分保温」⇄「自動消火」

と設定表示ランプ(点灯)とともに切り替わります。

点火する前にも設定することができます。

- 着火後の設定の場合はすぐに押してください。
- 火力調節はやかんや鍋の径に応じた“火力”にしてください。
弱火にすると自動消火時の早切れや遅切れになる場合があります。
- やかんや鍋の材質、水量、形状などにより消火や弱火になるタイミングや温度が異なります。
ふきこぼれによるやけどにご注意ください。
 - ・材質がホーローやステンレスの場合、お湯がわいてから消火や弱火になるまで時間を要する場合があります。
 - ・やかんや鍋にふたをしない状態では、十分に沸騰する前に消火したり弱火になる場合があります。
 - ・水量は500mL~2Lが適切です。大きさに応じた水量にしてください。
多すぎるとふきこぼれる場合がありますのでご注意ください。
 - ・底の平らなやかんや鍋を使用してください。
- お湯をわかしている途中で湯わかしキーを押したり、お湯から温めなおしたりした場合は、お湯がわいてから消火や弱火になるまで時間を要する場合があります。
- モードを切り替えたいときは、とりけしキーを押してください。

温調操作部



とりけし キーを押すと湯わかしモードが取り消され、通常のコンロに戻ります(消火しません。)

5分保温

- お湯がわくとブザー音(ピピピッ)でお知らせし、自動的に弱火になります。5分間経過後ブザー音(ピー)でお知らせし、自動消火して操作部および火力表示ランプが消灯します。
(終了2分前から操作部の表示ランプが点滅します。)



自動消火

- お湯がわくと自動的に消火するとともに、ブザー音(ピー)でお知らせし、操作部および火力表示ランプが消灯します。

- 自動消火した後、必ず点火/消火ボタンを押し **止の状態** に戻してください。

2 グリルを使用するときの注意

警告



禁止

グリル排気口の上に、ふきん・タオルなどをのせない

不完全燃焼や火災の原因になります。



必ず守る

グリル使用前はグリル庫内を必ず点検する
グリル庫内に食品くず、油くず、布などがあると、使用中に燃えることがあります。また、グリルとびらに魚などをはさみこんだまま使用しないでください。



必ず守る

グリル使用後および連続使用するときは、グリル受け皿にたまった脂を取りのぞく
たまった脂に火がついて火災のおそれがあります。



必ず守る


グリル使用中はそばから離れない。
火災の原因になります。



禁止

グリル受け皿にグリル石、グリルシートなどを入れない

機器の損傷や、たまった脂が加熱され、燃えて火災の原因になります。



発火注意

脂の出る料理には、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、発火する原因になります。



注意



必ず守る

グリル受け皿を持ち運ぶ際は、冷えてから持ち運ぶ

使用中、使用直後はグリル受け皿にたまった脂が高温になっています。また、グリル受け皿の出し入れや持ち運ぶ際は、受け皿にたまった脂などがこぼれないように注意してください。



禁止

グリル受け皿に水を入れて使用しない
グリル機能が正常に作動しなくなったり、調理物が燃えたりする原因になります。また、お湯がこぼれてやけどする原因にもなります。



接触禁止

グリルを使用するときは、グリル排気口に手や顔などを近づけない。また、鍋の取っ手などが排気口にかからないようにする

高温の排気が出て、やけどや鍋の取っ手が破損する原因になります。



禁止

魚を取り出すときなど、手や腕がグリルとびらやガラスにさわらないようにする

グリル受け皿を引き出すときは、グリルとびら取っ手以外はさわらない

やけどの原因になります。



必ず守る

魚などの焼きすぎに注意する

魚などが燃え、グリル排気口から炎が出ることもあり、火災のおそれがあります。グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、すぐに点火／消火キーを押して消火してください。

グリルを使用するときの注意

つづき



禁止

グリルとびらに重いものをのせたり、強い力を加えない


グリルとびらがはずれ、けがや機器損傷の原因になります。



禁止

グリルとびらを開けたままグリルを使用しない

機器上部が変色したり、ワークトップをこがす原因になります。



禁止

グリルとびらガラスに衝撃を加えたり傷をつけない。また使用中、使用直後に水をかけない

ガラスが割れて、けがややけどの原因になります。



発火注意

鶏肉などの脂の多い食材を焼くと、飛び散った脂に引火して、瞬間的にグリル排気口から炎が出る場合があるので注意する

やけどや火災などの原因になります。



必ず守る

使用直後の魚の出し入れは、グリルとびらやグリル受け皿、グリル焼網を機器から取りはずさずに行う

グリルとびらガラスやグリル焼網などが熱くなっているため、やけどの原因になります。



禁止

グリル使用中、使用直後はグリルとびら付近を触らない

やけどの原因になります。



禁止

グリル使用直後は、お手入れや点検はしない

やけどの原因になります。



必ず守る

グリルを出し入れするときは、グリルとびら取っ手を持ち、ゆっくり水平に出し入れする。また、グリル受け皿を持つときは、ぬれぶきんなどで持たない

ぬれぶきんなどでグリル受け皿を持つと、やけどの原因になります。

お願い

使用中もときどき、正常に燃焼していることを確認してください。

連続で使用する場合は一旦火を消し、再点火してください。

焼き上がる前に消火する場合があります。

冷凍の魚などは完全に解凍してから焼いてください。中心部まで十分に火が通らず、生焼け状態になる場合があります。


魚などの焼き加減を見るときなど、グリル受け皿を約1分以上引き出したままにする場合は一旦火を消してください。センサーがはたらいで消火する場合があります。

長時間使用していなかったり、初めて使用するときは配管内に空気が入っていて点火しにくい場合があります。しばらく待ってから、再度点火操作を行ってください。


2 点火・消火のしかた(グリル)

点火前に グリルを使用する前に『グリルを使用するときの注意』(P27～28)をよく読んでから使用してください。

- 電源スイッチが『切』の状態では機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(9ページ参照)




グリル操作部を開ける。
(10ページ参照)


脂の多い魚を焼いているときは煙が多く出る場合があります。

1 点火

- 電源が『入』になっていることを確認し(8ページ参照)、グリル操作部の点火/消火キーを押す。



グリルタイマーが自動的にスタートします。



機器左パネル部



- 火力表示ランプ「上火：強、下火：強」が点灯し、ブザー音(ピピピッ)でお知らせした後、パチパチとスパークして着火します。

- 初めてグリルを使うときは、グリル焼網を取り出し15分程度の空焼きをしてください。

グリル庫内の油を焼ききるため、煙やにおいが出て異常ではありません。

(空焼きしているときセンサーが作動して弱火になったり、消火したりする場合がありますが、少し待ってから再度点火してください。)

魚の焼きかたの手順

①魚の下準備をする。

- 塩焼きの場合は、塩をふり、しばらく置く。
- 焦げやすい部分や尾・ひれには、厚めに塩をつけるかアルミはくでおおいます。


②2分程度予熱をする。(オートグリル機能使用時は予熱をしない。)

③一旦消火し、魚を焼網にのせて再点火し、タイマー時間を合わせる。

グリル焼網に魚を置く場合は、奥の方から置いてください。手前に置くと焼け色が浅くなる場合があります。また、魚を一尾だけ焼く場合は、中央に置いてください。魚は頭を奥にして置いてください。

焼き物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。


冷凍した魚は、完全に解凍してから調理してください。



手前

詳しくは付属のクッキングブックをご覧ください。


グリル操作部



とりけし キーを押しても消火しません。

2 火力調節

- 火力切替キーを押す。



- グリルとコンロを同時に使用すると、炎が赤色になることがあります。異常ではありません。
- 焼網の一部が変色することがありますが、異常ではありません。
- いろいろな調理に合った火力や時間については、付属のクッキングブックをご覧ください。

3 グリルタイマー設定

- タイマーキー(**−** ・ **+**)を押し、タイマー時間を設定する。
タイマー表示は“分”表示です。




- 初期設定時間を表示します。(例)9分
庫内温度に連動して、初期設定時間が変わります。
- ⊕を押すと「9」「10」...「15」分まで、
- ⊖を押すと「9」「8」...「1」分まで設定できます。
- タイマー作動中でも、設定時間の変更はできます。(連続使用可能時間は15分です。)
1分刻みでタイマー設定できます。

- グリルタイマーについての説明は31～32ページに記載しています。魚などを焼く前に必ず参照してください。

途中で消火したい場合

- グリル操作部の点火/消火キーを押す。



機器左パネル部



2 グリルタイマー

グリルタイマーについて

下記に示す数値(“ 5 ”など)はあくまでも例であり、実際には異なる場合があります。

グリルが着火すると、自動的にグリルタイマーがスタートします。

例)



- グリル庫内温度に応じて、一般的な魚を焼く時間“ 5 ”~“ 9 ”分を自動的に設定します。

グリル庫内温度が高ければ、時間は短く設定されます。

タイマー表示は切り上げ表示になっていますので、初期設定時間がすぐに変わる場合があります。

- めざしやうるめなどのような小魚の干し物の焼き時間の目安は2～3分です。(連続で焼く場合は1分程度です。) 初期設定時間のままにしておきますと発火することがありますので、焼きすぎに十分注意してください。
- 干し物や脂分の多いにしん、塩さばなどは発火しやすいので、焼きすぎに注意してください。(調理中はグリル庫内の状態に十分注意してください。)

魚などの焼きかたが浅い場合は・・・

- 調理途中であればタイマー時間の変更はできますので、設定時間を1～2分長く設定するなどして、お好みの焼き加減時間に調節してください。
- 再点火する場合は、設定時間を短くするなどして焼きすぎに注意してください。

焼きすぎた場合、魚やたまった脂が燃えて、火災のおそれや機器焼損の原因になります。

ワンポイントアドバイス(オートグリル機能使用時にも必ずお読みください。)


- 焼きナスや手羽先などをグリルで調理する場合は、切れ目を入れて調理してください。
切れ目を入れずに調理すると食材の水分がはじけて水蒸気が発生し、途中消火する場合があります。
- 上下両面から一気に加熱するため、グリル焼網に魚がくっつくことがあります。グリル焼網には、フッ素樹脂加工しておりますが、サラダ油など、焼網に塗っていただくと、こびり付きなどが少なくなります。
- 魚の大きさ、状態、置きかたにより、焼きむらが出る場合がありますので、クッキングブックを参照して調理してください。
- グリル庫内温度が高温の場合、安全のため自動的に火力を弱めたり、消火したりします。
(グリル異常過熱防止センサーが作動したためで、しばらく(約3分程度)待ってから再度点火してください。)

●いろいろな調理に合った火力や時間については、付属のクッキングブックをご覧ください。


タイマー時間を変更するとき

- タイマー時間を変更しないときは、この操作は必要ありません。

長くしたいとき




短くしたいとき




最大15分までタイマー設定できますが、使用途中でのタイマー時間延長は安全のため、点火してから15分までの残り時間しか延長できません。

例) 9分で設定し、5分後グリルタイマーキーを押しても最大で10分設定になります。



- 使用中、グリル庫内温度が異常に高くなった場合、安全のためグリル異常過熱防止センサーがはたらき、自動的に弱火になる場合や、消火する場合があります。
- グリル専用タイマーのためコンロには使用できません。

自動消火



- タイマー終了すると、自動消火し、ブザー音(ピー)とタイマー表示 00 点滅(10回)でお知らせします。

- 残り30秒になると、ブザー音(ピピピッ)でお知らせし、残り時間の表示が分表示から秒表示に変わります。


例)
残り24秒の場合




2 オートグリル機能(姿焼 切身 干物 調理)

点火前に グリルを使用する前に『グリルを使用するときの注意』(P27~28)をよく読んでから使用してください。

- 電源スイッチが『切』の状態では機器のガス栓を全開にしてください。



- ロックが解除されていることを確認してください。(9ページ参照)



調理物を入れる。

グリル操作部を開ける。
(10ページ参照)

1 オートメニューを設定する

- 電源が『入』になっていることを確認し(8ページ参照) グリル操作部のオートメニューキーを押す。



■オートメニューキーについて



姿焼：あじやさんまなどを丸ごと焼く場合
切身：さばやぶりの切身などを焼く場合
干物：あじやさんまの開きなどを焼く場合



キーを押す毎に、「切身」「姿焼」「干物」に切り替わります。

2 焼き加減を設定する

- 火力切替キーを押す。



●魚の種類や大きさに応じて、メニューおよび焼き加減に合わせる。

■焼き加減キーについて



強め：厚肉やよく焦がしたい場合
標準：標準的な厚みの場合
弱め：薄肉や焦がしたくない場合



キーを押す毎に、「標準」「強め」「弱め」に切り替わります。

オートグリル機能は点火後には受け付けませんので、点火前に設定してください。

オートグリル調理中に「とりけし」キーを押すと、手動調理に切り替わります。(29ページ参照)

タイマー表示

- タイマー表示が出ていない状態の場合は、一般的な魚が焼ける時間(31ページ参照)に相当する点火からの残時間を表示します。
- タイマー表示していた場合は、その時間のままカウントダウンします。

タイマー調節は点火から15分の範囲で調節できます。(32ページ参照)


火力調節

- とりけした状態の火力のままで手動調理となります。

上火、下火共に好みの火力に調節することができます。

下記に示す数値(“ 3 ”など)はあくまでも例であり、実際には異なる場合があります。


グリル操作部



とりけし キーを押すとオートグリル機能が取り消され、手動調理に戻ります。(消火しません。)

3 点火

- 点火 / 消火ボタンを止まるまで押す。



- 点火するとセンサーがはたらき、機器が自動的に調理モードに合った残り調理時間を計算し、『ピピピッ』でお知らせするとともに表示します。

グリルタイマー時間(分)が点灯するまで、しばらく時間がかかります。点灯までの間は、タイマー時間表示部がクルクル回ります。


例) 3分



グリルタイマー時間の変更はできません。変更したい場合は「とりけし」キーを押して、手動調理にしてから行ってください。

自動消火

- 調理時間が終了すると、自動消火するとともに『ピー』と表示「オート」、タイマー表示“ 〇〇 ”の点滅(10秒間)でお知らせします。(残り30秒になると、『ピピピッ』でお知らせし、残り時間の表示が分表示から秒表示に変わります。)



2 調理のポイント

オートグリル機能を使うときの注意点

- 点火 / 消火キーを押して点火させた後では、オートグリル機能を受け付けません。
- 庫内温度が高い場合は、オートグリル機能を受け付けません。(33 ページ参照)
- 連続して使用される場合は、手動で調理してください。(29 ページ参照)
オートグリル機能を使用する場合は、しばらく待ってから使用してください。
- 予熱せずに使用してください。
- 自動調理中は、グリルとびらを開けないでください。
- 種類や大きさの異なる魚を同時に焼かないでください。
- 冷凍した魚は完全に解凍してから調理してください。
- 自動消火後は調理物をすぐに取り出してください。放置すると焼き加減が変わります。

メニューおよび焼き加減について

- ① 下記のメニューは、オートグリル機能を使った場合の基本的な調理例です。
(その他の魚については手動調理で行ってください。)
- ② 魚の種類や大きさ、調理内容により、オートメニューおよび焼き加減を選んでください。
- ③ 魚の状態(季節や鮮度、脂ののり具合、冷蔵庫などによる保存)によっては焼き加減が変わります。
好みに応じて焼き加減を調節してください。

| 焼き加減 オート メニュー | 弱 め | 標 準 | 強 め |
|---------------------|---|--|--|
| 姿 焼 | ●さんま 1～4匹(1匹 180g以下) | ●さんま 1～4匹(1匹 180g以上) ●あじ 1～4匹(1匹 200g以下) ●鯛 1匹(1匹 250g以下) | ●あじ 1～4匹(1匹 200g以上) ●鯛 1匹(1匹 250g以上) |
| 切 身 | ●ぶり照り焼き 1～6切れ(1切れ 80g程度) ●さわらみそ漬け 1～6切れ(1切れ 80g程度) | ●さば切身 1～6切れ(1切れ 80g程度) ●鮭切身 1～6切れ(1切れ 80g程度) | ●さば切身 1～2切れ(1切れ 150g程度) ●太刀魚 1～6切れ(1切れ 80g程度) |
| 干 物 | ●ししゃも 約10匹 | ●さんま開き 1～2匹(1匹 100g程度) ●あじ開き 1～4匹(1匹 70g程度) ●干しかれい 1～2匹(1匹 120g程度) ●ほっけ開き 1～2匹(1匹 180g以下) | ●ほっけ開き 1～2匹(1匹 180g以上) |

ワンポイントアドバイス

- 薄い部分は焦げやすいので、尾を手前にしてください。
グリル焼網に魚を置く場合は、奥の方から置いてください。手前に置くと焼け色が浅くなる場合があります。また、魚を一尾だけ焼く場合は、端に置いてください。
魚は頭を奥にして置いてください。
- 焦げ過ぎや、型くずれ防止に、姿焼きは尾ヒレにたっぷり化粧塩してください。
- 火の通りをよくするために、切り身は皮に切れ目を入れてください。
- 焦げやすいので、つけ焼きはたれをふき取り、みそ漬けは、みそを洗い流してふいてください。
焼き物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。
- 上下両面から一気に加熱するため、片面焼きに比べて煙が多く出たり、グリル焼網に魚がくっつくことがあります。グリル焼網には、フッ素樹脂で塗装加工しておりますが、サラダ油など、焼網に塗っていただくと、こびり付きなどが少なくなります。

⚠ 注意

- 魚以外の調理には使用しないでください。
- 次の魚にはオートグリル機能を使用しないでください。
発火の原因となります。

- ・ みりん干し ・ めざし ・ うるめいわしの丸干し
- ・ 市販のみりんづけ ・ 身欠きにしん



禁止

オートグリル機能で上手く焼けないときや、焼き直しをするときは手動調理で焼いてください。

ポイントとお願い

- 季節により脂ののりが変わり、また鮮度によっても焼き色が濃くなったり薄くなったりすることがあります。
- 鯛やあじのような厚みのある魚は、切り込みを入れて焼くと火の通りが良くなります。
- 魚は身の厚い部分や、頭を奥にして焼いてください。(手前は弱めに焼ける場合があります。)
- 厚みのある魚は火が通りにくいので、厚さ4cm以下にして焼いてください。
- 光沢のある魚類は、焼き色が付きにくい場合があります。
- みそ漬けはみそを洗い、水気をふき取ってから焼いてください。
- 甘鯛等の厚みのあるみそ漬けは上手く焼けないので、上火「弱」下火「弱」の手動調理で焼いてください。
- 干物は乾燥状態で焼き色や焼き具合が変わりますので、焼き色を見ながら取り出してください。
(干物は乾燥が強いほど焼けやすく、また焦げやすくなります。)

2 安全機能・温度センサーについて


安全機能のはたらき

●揚げものなどの油料理は温度センサー付バーナーで行ってください。

| バ ー ナ ー | 安 全 機 能 の は た ら き |
|-----------|--|
| 全 バ ー ナ ー | <p>立消え安全装置</p> <ul style="list-style-type: none"> ●風や煮こぼれで火が消えた場合、自動的にガスを止めます。 (完全にガスが止まるまで数秒かかります。) <p>コンロバーナー：ブザー音『ピーピーピー』と火力表示ランプ(左端)2回点滅(10回繰り返し) (標準バーナーの場合はタイマー表示「12」も点滅(10回)します。)でお知らせします。 グリルバーナー：ブザー音『ピーピーピー』とグリル燃焼ランプ2回点滅(10回繰り返し)とタイマー表示「12」点滅(10回)でお知らせします。</p> |
| コンロバーナー | <p>焦げつき自動消火(標準バーナー)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●焦げつきや空だきの場合自動的にガスを止め、ブザー音『ピーピーピー』と火力表示ランプ(左端)3回点滅(10回繰り返し)とタイマー表示「12」点滅(10回)でお知らせし消火します。 <p>天ぷら油過熱防止(標準バーナー)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●約250℃で弱火となりますが、それ以上に温度が高くなると、自動的にガスを止め、ブザー音『ピーピーピー』と火力表示ランプ(左端)3回点滅(10回繰り返し)とタイマー表示「12」点滅(10回)でお知らせし消火します。 鍋の種類や油の量によって自動消火したときの油の温度は異なります。 <p>コンロ消し忘れタイマー</p> <ul style="list-style-type: none"> ●点火後一定時間経過すると自動的にガスを止め、ブザー音『ピー』と火力表示ランプ(左端)4回点滅(10回繰り返し)でお知らせし消火します。 高火力バーナー・小バーナー：約1時間 標準バーナー：約2時間(高温状態(約250℃)のまま放置したとき30分) |
| グ リ ル | <p>グリル異常過熱防止センサー</p> <ul style="list-style-type: none"> ●空焼きなどによりグリル庫内の温度が異常に上がると自動的にガスを止め、ブザー音『ピーピーピー』と燃焼ランプ3回点滅(10回繰り返し)とタイマー表示「12」点滅(10回)でお知らせし消火します。 |

安全機能がはたらいたとき

●点火/消火ボタンを押し **止の状態** に戻してください。




⚠ 注意

- 天ぷら油過熱防止機能がはたらいたときは、鍋や油の温度が相当高くなっているため注意する。
- グリル異常過熱防止センサーがはたらいたときは、グリル受け皿やグリルとびらガラスの温度が相当高くなっているため注意する。
やけどやけがの原因になります。

立消え安全装置について

- 風や煮こぼれで消火した場合は立消え安全装置が自動的にガスを止めます。(完全にガスが止まるまで数秒かかります。)
- 再び点火されるときは窓や戸を開けて換気をし、ガスのにおいが完全に無くなってから点火操作をしてください。
- 立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついたときはきれいにふき取ってください。また、立消え安全装置に硬いものをぶつけないでください。(点火不良の原因になります。)

後方から見た図 (例) 標準バーナー




揚げものの調理時の注意

⚠ 警告

- 揚げものの調理するときは200mL（コップ1杯）以上の油で使用する。
油が少なすぎると、機能が正しくはたらかず発火する場合があります。
- 揚げものの調理をされるときは温度センサー（天ぷら油過熱防止機能）の
ついている標準バーナーを使用する。
火災のおそれがあります。

油料理は
標準バーナー
（温度センサー
付バーナー）で




トッププレートにラベルで表示しています。

温度センサーの注意

⚠ 注意

- 強いショックを加えたり、キズをつけたりしない。
- センサー部はいつも清潔にする。センサー部に汁やゴミが付着したときには水に布を浸し、固くしぼってからふきとるようにする。
また、やかんや鍋などの底もきれいにし、水分をふきとる。
- センサー部を押し、スムーズに上下に動くか確認する。
温度センサーが正常に作動しない場合があります。



禁止

焦げつき消火機能について

- 焦げつき消火時の焦げの程度は鍋の材質・火力・内容物の種類によって異なります。
とくに土鍋やガラス製鍋、薄手のステンレス鍋などは熱伝導が悪いため焦げつき程度がきつくなります。
- 弱火から強火に切り替えた場合にセンサーがはたらいで自動消火することがあります。
再度点火すると正常に作動します。

こんな調理は高火力バーナーでしてください。

- 標準バーナーは温度センサーが約250℃になると弱火になるようになっています。
下記のような調理は高火力バーナーを使用してください。
 - ・ いりもの料理（ごま・大豆など）のように高温を必要とする調理
 - ・ たこ焼きプレートのように底面がでこぼこした調理器を使う場合

グリル異常過熱防止センサーについて

グリル庫内や受け皿の温度が使用中異常に高くなったときや、連続で使用する場合などで温度が高い場合、安全のためガスを止め自動消火したり、点火後すぐに消火したりします。

- 次のようなときにグリル異常過熱防止センサーがはたらいで火力が弱火になったり、魚が焼ける前に消火したり、連続使用をすることができません。
 - ・ 空焼きなどで長時間使用した場合。 ・ 予熱しすぎた場合。 ・ 連続で長時間使用した場合。
 - ・ 魚などが庫内で燃えた場合。 ・ グリル受け皿の温度が異常に高くなった場合。
- グリル異常過熱防止センサーがはたらいた場合
 - ・ グリル庫内の温度がある程度下がるまで再使用できない場合がありますので、しばらく（約3分程度）待ってから点火操作をしてください。

点検・お手入れ、他

3 点検・お手入れ

⚠ 注意

点検・お手入れは、ガス栓を閉じ、機器が冷えてから手袋をはめて行う

- やけどや、機器の角などでけがをする原因になります。(グリル庫内や排気口まわりなど、見えにくいところを掃除する場合はとくに注意してください。)
- お手入れする部品以外ははずさないでください。
- 使用直後はガラス面は熱くなっていますので、お手入れはガラスが冷えてから行ってください。
- はずした部品は『お手入れ(点検・お手入れ後のセット方法)』(41~44ページ)を参照して取り付けてください。
- 点検・お手入れ後は、機器およびグリル庫内にふきん・紙類などを置き忘れていないか必ず確認してください。



点 検

各部品の取り付けは？

- バーナーキャップ・ごとく・グリル排気口カバーなど正しく取り付けられていますか？

➡ 正しく取り付けてください。

👉 43 ~ 44

温度センサー・点火プラグ・立消え安全装置は？

- センサーは軽い力で、上下にスムーズに動きますか？



煮こぼれの付着などで動かなくなる場合があります。動かない場合は点検が必要です。お買い求めの販売店、またはもよりの東京ガスに連絡してください。

- 温度センサー頭部に汚れや、キズがありませんか？



- 点火プラグ・立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついていませんか？

➡ お手入れのしかたを参照してください。


👉 44

バーナーキャップは？

- 炎口が目づまりしていませんか？

このイラストはバーナーキャップの裏面です。


汚れ・目づまりなど



- 傾いたり浮いたりしていませんか？



禁止




➡ お手入れのしかたを参照してください。

👉 44

乾電池は？

《乾電池の交換目安はおよそ1年です。》

- 使用時、乾電池が消耗してくると、予告としてブザー音(ピー)がなり、電池交換サインが点滅します。使用することはできますが、早めに同等の新しいアルカリ乾電池(単1形：2個)と交換してください。




- さらに電池が消耗してくると使用できなくなります。
- ➡ 乾電池の取り付けかたを参照してください。

👉 6

グリル受け皿は？

- 魚の脂などたまっていませんか？

魚の脂など



➡ お手入れのしかたを参照してください。

👉 41

お手入れ

使用ごとにお手入れしてください。汚れたままにしますと汚れが落ちにくくなります。
とくに煮こぼれをした場合は、その都度お手入れをしてください。煮こぼれたまま放置すると
お手入れする部品が固着し、はずれにくくなったり、故障の原因になります。

お願い

- シンナー・ベンジン・アルカリ性洗剤・研磨剤入り洗剤・金属たわしなどは塗装の変質、はがれの原因となりますので使用しないでください。



禁止




トッププレート（トッププレート枠含む）

- トッププレートが十分冷えてから、お手入れを行ってください。
- 表面が汚れたらその都度、台所用中性洗剤や水を含ませたスポンジや布などのやわらかい物でふき取ったあと、乾いた布で再度ふき取ってください。
表面についた煮こぼれなどの汚れをそのままにしておくと、こびりついて取れなくなります。
ご使用のたびにこまめにおふき取りください。
とくに、砂糖などを含んだ濃い汁はすぐにふき取ってください。焼きついて掃除が困難になります。


- ガラス面の汚れのひどいときやこびりついた汚れは、丸めたラップにクリームクレンザーをつけてこすってください。汚れがとれたらスポンジや布などのやわらかいものでふき取ってください。

バーナーリング・バーナー本体の塗装のはがれ、色が薄くなる、光沢がなくなるなどの原因となりますので、バーナーリング・バーナー本体にはクリームクレンザーがかからないように気をつけてふき取ってください。




バーナーリング・バーナー本体

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、乾いた布で水気をふき取ってください。



凸部の角などは、歯ブラシなどでお手入れしてください。



お願い

- 金属たわしや先の鋭いものは、トッププレートおよびバーナーリング・バーナー本体に傷をつけるので、使わないでください。
- 漂白剤、強アルカリ洗剤、クレンザーを使用すると、バーナーリング、バーナー本体やトッププレートの色が薄くなったり、光沢が変わることがありますので、使用しないでください。
色ムラの原因になります。
- トッププレートはグリル排気口部分にネジで固定されています。
修理技術者以外の方は取りはずさないでください。



禁止



点検・お手入れ、他

3 点検・お手入れ

お手入れ（点検・お手入れ後のセット方法）

グリル部(グリル受け皿、グリル焼網、グリルとびら)

■グリル受け皿

- フッ素樹脂加工仕上げになっています。
- 使用の都度、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってください。汚れが簡単に落ちない場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分を湿らせ、しばらくしてからスポンジや布などでふき取ってください。

汚れたまま放置したり、使用するとシミやフッ素のはく離の原因となります。

■グリル焼網

- フッ素樹脂加工仕上げになっています。
 - 使用の都度、スポンジと台所用中性洗剤で丸洗いする。(ナイロンたわしや硬いものでこすると塗装がはがれます。)その後、乾いた布で水気をふき取ってください。
- 焼網は、取り替え可能な交換部品です。長期間使用しているうちに、魚がくっつきやすくなったり、塗装がはがれることがあります。

■グリルとびら





- グリルとびら取っ手は塗装加工してありますので、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってください。また、表面に化粧板を貼り付けていますので、水の中につけ置かないでください。はく離の原因になります。
- グリルとびらガラスは使用の都度、スポンジと台所用中性洗剤でお手入れしてください。

グリル受け皿の取り出しかたと取り付けかた

■取り出しかた


- グリルとびらを水平にゆっくりと手前に止まるまで引き出し、少し持ち上げて、再度引き出してください。
- グリル使用直後はグリルとびらやグリル受け皿、焼網が熱くなっていますので注意してください。
- 受け皿にたまった魚の脂などをこぼさないよう注意してください。
- グリル受け皿を取りはずすときは、必ず両手で行ってください。

グリルとびらを全開近くまで引き出すと、グリルとびら全体が下がりますので、手を離すときは注意してください。



■取り付けかた


- “まえ”と表示している方をグリルとびら側にし、図のようにスライド枠の上にのせてください。
- スライド枠の上に受け皿が図のように取り付けられていないと、受け皿が斜めになり、グリルとびらが入りません。
- グリルとびらのスライド枠をグリル庫内の左右下部にある溝にのせ、グリルとびらを少し持ち上げた状態で庫内に入れた後、とびらが完全に閉まるまできっちりと入れてください。



イラストは分かりやすくするために受け皿なしで記載しています。

グリル焼網の取り付けかた

- “てまえ”と表示している方をグリルとびら側にし、受け皿の後部にある角穴に焼網後部の凸部を差し込み、手前側の受け部を受け皿の上にのせてください。
焼網は前と後がありますので注意してください。




グリルとびらの取りはずしかたと取り付けかた

上下逆さまから見た図で説明しています。


■グリルとびらの取りはずしかた

- スライド枠(線材)とグリルとびらを固定している止めバネを図の方向(①)に上げ、スライド枠を回転させる(②)と、取りはずせます。



■グリルとびらの取り付けかた

- グリルとびらの溝部(2カ所)にスライド枠を差し込み(③)、止めバネにそわせ(④)、スライド枠を図のように回転させる(⑤)と止めバネで、『カチッ』と音が鳴り取り付けられます。



点検・お手入れ、他

3 点検・お手入れ

お手入れ（点検・お手入れ後のセット方法）

グリル排気口カバー


- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、乾いた布で水気をふき取ってください。

汚れが落ちにくいときは台所用中性洗剤で丸洗した後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。

グリル排気口の中側（奥側）をお手入れするときは、必ず手袋を使用してください。

■お手入れ後のセット方法

グリル排気口カバーはグリル排気口部に取り付けてください。



ごとく

- 台所用中性洗剤を含ませた布やスポンジで汚れをふき取った後、乾いた布で水気をふき取ってください。

汚れが落ちにくいときはスポンジやナイロンタワシに台所用中性洗剤をつけて洗った後、乾いた布で十分水気をふき取ってください。


■お手入れ後のセット方法


バーナーキャップを正しくセットした後、ごとくを取り付けてください。

ごとくの下部にある欠き部をバーナーリングの凸部（3ヶ所）に合わせるように取り付け、ごとくの傾きがないことを確認してください。

⚠ 注意


- ごとくの欠き部を、必ずバーナーリングの凸部に合わせる。
合わせないとごとくが傾き、鍋の転倒や、不完全燃焼のおそれがあります。





温度センサー・点火プラグ・立消え安全装置

- 煮こぼれなどの汚れを布でふき取る。
(洗剤などは使用しない。)



お願い

- 汚れをふき取る際、強い力を加えたりして変形させないようにしてください。
故障の原因となります。

機器表面・操作部


- 乾いた布でよくふく。

汚れが落ちにくいときは中性洗剤を含ませた布でふき取ってください。その後、乾いた布で水気をふき取ってください。

前面パネルやグリルとびら取手には特殊塗装を施していますが、万一表面の塗装がはがれても使用上問題はありません。

バーナーキャップ

- 表面はスポンジと洗剤で丸洗いし、目づまりしていたらバーナーキャップを取りはずして裏面から歯ブラシを使って洗う。その後、乾いた布で水気をふき取ってください。
- 煮こぼれしたときは必ずお手入れしてください。



△ 注意

- バーナーキャップ水洗い後は、よく水気を切る。
水分が残ったままセットすると、点火不良や不完全燃焼になります。




必ず守る

お願い

- 強くこすったり、当てたりしない。
傷、ゆがみ、変色・はく離の原因となります。

■ バーナーキャップの取り付けかた

図のようにバーナーキャップの爪部が点火プラグの真上にくるように合わせ、バーナーキャップをセットしてください。
バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていないかを確認してください。



[拡大図]

お願い














- バーナーキャップを正しく取り付ける。
バーナーキャップを正しくセットしなかった場合、点火しなかったり炎が不均一になり、異常燃焼や部品が焼損、変形するおそれがあります。

3 故障かな？と思ったら

- 故障かな？と思ったらただちに使うのをやめてください。
- 故障かな？と思ってもよく調べると故障でない場合があります。
まず、次のことをお調べください。

| こんなとき | 原因 | 参照 ページ |
|------------------------------------|---|---|
| 点火しない。 点火しにくい。 火が消える。 | <ul style="list-style-type: none"> ●機器のガス栓が全開になっていますか？ ●乾電池が消耗していませんか？ ●バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？ ●バーナーキャップの炎口がつまっていませんか？ ●点火プラグ・立消え安全装置が汚れたり、ぬれていませんか？ ●グリル異常過熱防止センサーがはたらいていませんか？ (連続焼きなどで庫内温度が高くなっていませんか？) ●電源ランプが消灯していませんか？ (オートパワーオフ機能が作動していませんか？) ●電源ランプやコンロ微調節キーの上のランプが点滅していませんか？ (ロック機能が作動していませんか？) | <p>15</p> <p>39</p> <p>39</p> <p>39</p> <p>37</p> <p>37</p> <p>8</p> <p>9</p> |
| ガスのにおいがする。 いやなにおいがする。 | <div>ただちに使うのをやめ、機器のガス栓を閉じてから原因を調べてください。</div> <div> <p>⚠ 警告</p> <ul style="list-style-type: none"> ●周囲に燃えやすいものやプラスチック製品などはありませんか？ 火災のおそれがあります。 </div> <ul style="list-style-type: none"> ●煮こぼれや風などで火が消えていませんか？ ●バーナーキャップに水気がついていませんか？ | <p>3</p> <p>37</p> <p>44</p> |
| 消火しやすい。 使用中火が消える。 | <ul style="list-style-type: none"> ●バーナーに風が当たっていませんか？ ●煮こぼれがバーナーにかかっていますか？ ●立消え安全装置に煮こぼれや水滴がついていませんか？ ●弱火の状態でも機器下のキャビネットとびらを開閉していませんか？ | <p>37</p> <p>37</p> <p>37</p> <p>12</p> |
| | <p>< 高火力バーナー・小バーナー側 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●火をつけてから約1時間以上たっていますか？ | <p>37</p> |
| | <p>< 標準バーナー(温度センサー付)側 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●鍋が焦げたり、油の温度が高くなっていませんか？ ●温度センサーが汚れていませんか？ ●鍋を正しくのせていますか？ ●火をつけてから約2時間(高温で30分)以上たっていますか？ ●鍋底が凸凹していませんか？ | <p>37</p> <p>39・44</p> <p>13</p> <p>37</p> <p>13</p> |
| | <p>< グリルバーナー側 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●グリルタイマーを適正時間にセットしていますか？ ●焼きすぎたりしていませんか？ | <p>31・32</p> <p>38</p> |
| 黄炎で燃える。 炎が安定しない。 異常音をたてて燃える。 | <ul style="list-style-type: none"> ●バーナーキャップが傾いたり、浮いたりしていませんか？ ●バーナーキャップ炎口がつまっていませんか？ | <p>39</p> <p>39</p> |

● 次のような現象は故障ではありません

| | | | |
|----------|--|---|---|
| 全 体 | ● パチパチとすべての点火装置で音がする。 |  | 1カ所の点火操作ですべての装置が「パチパチ」とスパークします。 |
| | ● 点火後や消火後にキシミ音がでる。 |  | 加熱や冷却される際に金属が膨張・収縮して起こる音です。 |
| | ● コンロとグリルを同時に使うと炎が赤色になる。 |  | 焼き物の塩分(塩化ナトリウム)や水中に溶解しているカルシウムによるものです。 |
| | ● 消火時「ポン」と音がする。 |  | 火が消えたときの音で異常ではありません。 |
| | ● 消火しても数秒間火が残り、すぐに消火しない。 |  | バーナー内部に残ったガスが燃焼しているためで異常ではありません。 |
| | ● 複数のバーナーを連続や同時に操作すると、操作された順番と動作する順番が異なる。 |  | 機器側で設定しています。異常ではありません。 |
| | ● コンロ、グリル使用中に『カチッ』と音が鳴る。 |  | 火力切替の作動音で、異常ではありません。 |
| コン ロ部 | ● コンロ燃焼時に点火部でポッポッと音がする。 ● 大火になるとき一瞬炎が大きくなる。 |  | 火力によってはバーナー内部で音が鳴る場合がありますが異常ではありません。バーナー内のガスが一度に出されるためで異常ではありません。 |
| | ● バーナーキャップが変色する。 ● ごとくの先端が変色したり、凹凸状になる。 |  | コンロ部を使用すると、バーナーキャップのホーロー部分やごとくのツメの先端が過熱されホーローが変色したりはがれて、凹凸状になりますが異常ではありません。 |
| | ● コンロの点火/消火ボタンを急操作すると点火しない。 |  | 安全のため、点火を受け付けないことがあります。異常ではありません。ゆっくり操作してください。 |
| | ● コンロの火力調節を急操作で行うと、火力が変わらなったり、ほしい火力にならない。 |  | 急操作を受け付けないことがあります。異常ではありません。ゆっくり操作してください。 |
| | ● コンロ微調節キーを押して火力調節しても、火力が切り替わらない。 |  | 火力の変化が小さい(変化しない)所がありますが火力が変化する位置まで回してください。 |
| グリ ル部 | ● はじめてグリルを使用するとき、煙やにおいが出る。 |  | 部品についている油が焼けるためです。29ページをご覧ください。空焼きをしてください。 |
| | ● グリル使用中に魚の脂のパチパチはねる音がする。 |  | 魚に含まれている水分が脂と接触して蒸発する音で異常ではありません。 |
| | ● グリル点火操作時に点火不良が続き、グリルの点火操作を受け付けない。 |  | 安全装置の作動により、しばらくの間(約10秒間)使用できなくなりますが、異常ではありません。 |


● 以上のことをお調べになっても、なお異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い求めの販売店またはもよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。不完全な処置や異常がある状態で使い続けると事故のもとになります。

3 故障かな？と思ったら


お知らせ表示

- 機器の安全装置がはたらいたり、使用方法の不具合があった場合、自動的に消火すると同時にブザーが鳴り、ランプおよびタイマー表示部の数字が点滅してお知らせします。（一部はランプ点滅のみ）

ランプが点滅する所



タイマー表示



| お知らせ表示 | | 部 位 | 原 因 | 処置方法 |
|-----------------|---------------|--------------|--|--|
| ランプ点滅 <点滅周期> | タイマー 表示部 | | | |
| | 『00』 10回点滅 | 標準コンロ グリル | タイマー設定時間が終了したとき | 【コンロ】 点火 / 消火ボタンを 止の状態 に戻す。 続けてお使いになるときは、再び点火してください。 |
| | 『11』 10回点滅 | コンロ グリル | バーナー不着火 (点火に失敗したとき) | |
| | 『12』 10回点滅 | コンロ グリル | バーナー途中消火 (煮こぼれや風などで消火したとき) | |
| | 『02』 10回点滅 | 標準コンロ グリル | 焦げつきや異常高温になったとき グリル異常過熱防止センサー作動 (魚など入れずに空焼きした場合や時間を忘れて焼きすぎた場合) | |
| | | コンロ | コンロの消し忘れタイマー作動 | |
| | | 電池交換サイン | 電池が消耗してきたとき | |

1：ランプ点滅は各点滅動作を10回繰り返します。（電池交換サインは連続）

2：タイマー表示部でのお知らせは、標準コンロとグリルのみとなります。

上記以外、5回、6回、8回ランプ点滅や「20」「24」「31」「32」「51」「66」「70」「71」「72」の表示が出た場合。

➡点検が必要です。コンロは、点火 / 消火ボタンを **止の状態** に戻し、電源スイッチを「切」とし、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガスに連絡してください。

3 アフターサービス

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 45～47ページの「故障かな？と思ったら」を見て、もう一度確認してください。
 - 確認のうえ、それでも不都合な場合あるいは、ご不明な場合はご自分で修理しないでお買い求めの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に連絡してください。
- なお、連絡されるときは、下記のことをお知らせください。

1. 品名 ガスビルトインコンロ

| 2. 品名コード | HR-P863A-DXAAHR | HR-P873B-DXAAHR | 機器コード | 11-052-02-00621 | 11-052-02-00629 |
|----------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|
| | HR-P863A-DXAAHL | HR-P873B-DXAAHL | | 11-052-02-00622 | 11-052-02-00630 |
| | HR-P863A-DXBBHR | HR-P873B-DXBBHR | | 11-052-02-00623 | 11-052-02-00631 |
| | HR-P863A-DXBBHL | HR-P873B-DXBBHL | | 11-052-02-00624 | 11-052-02-00632 |
| | HR-P863A-DXABHR | HR-P873B-DXABHR | | 11-052-02-00625 | 11-052-02-00633 |
| | HR-P863A-DXABHL | HR-P873B-DXABHL | | 11-052-02-00626 | 11-052-02-00634 |
| | HR-P863A-DXHBHR | HR-P873B-DXHBHR | | 11-052-02-00627 | 11-052-02-00635 |
| | HR-P863A-DXHBHL | HR-P873B-DXHBHL | | 11-052-02-00628 | 11-052-02-00636 |
| | | HR-P873B-DXIIHR | | | 11-052-02-00700 |
| | | HR-P873B-DXIIHL | | | 11-052-02-00699 |
| | | HR-P873B-DXAKHR | | | 11-052-02-00702 |
| | | HR-P873B-DXAKHL | | | 11-052-02-00701 |

3. 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

4. お客様名・ご住所・電話番号・道順(できるだけ詳しく)

転居される場合

ガスには都市ガス(数種類)およびLPガスの区分があります。

- ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店または、転居先のガス事業者に連絡してください。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間中でも有料となります。
- ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

保証書

取扱説明書の52ページが保証書になっています。

- 保証書に記載されているように機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
 - 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店または、もよりの東京ガス(別紙事業所一覧)に相談してください。
- 修理によって性能が維持できる場合は修理(有料)いたします。

補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品《機能を維持するための必要な部品》の保有期限は、製造打ち切り後5年間です。
- 但し、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

3 仕様

仕 様

| 600幅ガラストップビルトインコンロ | | | |
|--------------------|-------|-----------|------------|
| 品名コード | 前面パネル | トッププレート | 型式名 |
| HR-P863A-DXAAHR | ブラック | ブラック | C3WD5PDARG |
| HR-P863A-DXAAHL | | | C3WD5PDALG |
| HR-P863A-DXBBHR | ステンレス | グレー | C3WD5PDARG |
| HR-P863A-DXBBHL | | | C3WD5PDALG |
| HR-P863A-DXABHR | | チャコールグレー | C3WD5PDARG |
| HR-P863A-DXABHL | | | C3WD5PDALG |
| HR-P863A-DXHBHR | | シャンパンゴールド | C3WD5PDARG |
| HR-P863A-DXHBHL | | | C3WD5PDALG |

| 750幅ガラストップビルトインコンロ | | | |
|--------------------|---------|-----------|------------|
| 品名コード | 前面パネル | トッププレート | 型式名 |
| HR-P873B-DXAAHR | ブラック | ブラック | C3WD6PDARG |
| HR-P873B-DXAAHL | | | C3WD6PDALG |
| HR-P873B-DXBBHR | ステンレス | グレー | C3WD6PDARG |
| HR-P873B-DXBBHL | | | C3WD6PDALG |
| HR-P873B-DXABHR | | チャコールグレー | C3WD6PDARG |
| HR-P873B-DXABHL | | | C3WD6PDALG |
| HR-P873B-DXHBHR | | シャンパンゴールド | C3WD6PDARG |
| HR-P873B-DXHBHL | | | C3WD6PDALG |
| HR-P873B-DXIIHR | マットホワイト | ホワイトドット | C3WD6PDARG |
| HR-P873B-DXIIHL | | | C3WD6PDALG |
| HR-P873B-DXAKHR | レッド | ブラック | C3WD6PDARG |
| HR-P873B-DXAKHL | | | C3WD6PDALG |

| 点 火 方 式 | 連続スパーク点火方式 |
|---------|--|
| 安 全 装 置 | <ul style="list-style-type: none"> ・立 消え安全装置 ・電源オートパワーオフ機能 ・ロック機能 ・天ぷら油過熱防止機能 ・焦げつき自動消火機能 ・コンロ消し忘れタイマー（約2時間、約30分） ・コンロ消し忘れタイマー（約1時間） ・コンロ消し忘れタイマー（約1時間） ・グリルタイマー（最大設定時間15分） ・グリル異常過熱防止センサー |
| 付 属 品 | <ul style="list-style-type: none"> ●取扱説明書（保証書） ●アルカリ乾電池（単1形1.5V：2個） ●設置工事説明書 ●クッキングブック ●事業所一覧 |
| 外 形 寸 法 | 高さ263.5mm×幅598mm（HR-P873Bタイプは738mm）×奥行494mm |
| 質 量（本体） | HR-P863Aタイプ：23.5kg HR-P873Bタイプ：24.5kg |

| 使 用 ガ ス グ ル ー プ | | 1時間当たりのガス消費量kW | | | | | ガ ス 接 続 |
|-----------------|------|----------------|--------|-------|------|---------------|----------------|
| | | 個別ガス消費量 | | | | 全点火時 ガス消費量 | |
| | | 高火力バーナー | 標準バーナー | 小バーナー | グリル | | |
| 都市ガス用 | 13 A | 4.20 | 2.97 | 1.28 | 2.15 | 9.77 | Rc1/2 (メネジ) |
| | 12 A | 3.90 | 2.79 | 1.20 | 2.00 | 9.10 | R1/2 (オネジ) |

本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがありますがご了承ください。

点検・お手入れ、他

3 メ モ

点検・お手入れ、他

3 メ モ

3 保証書

保証書

品 名 コ ー ド HR-P863A-DXAAHR・HR-P863A-DXBBHR・HR-P863A-DXABHR・HR-P863A-DXHBHR
 HR-P863A-DXAAHL・HR-P863A-DXBBHL・HR-P863A-DXABHL・HR-P863A-DXHBHL
 HR-P873B-DXAAHR・HR-P873B-DXBBHR・HR-P873B-DXABHR・HR-P873B-DXHBHR
 HR-P873B-DXAAHL・HR-P873B-DXBBHL・HR-P873B-DXABHL・HR-P873B-DXHBHL
 HR-P873B-DXIIHL・HR-P873B-DXIIHR・HR-P873B-DXAKHL・HR-P873B-DXAKHR

型 式 名 C3WD5PDARG・C3WD5PDALG・C3WD6PDARG・C3WD6PDALG

上記本体をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

記

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間とし、本体を対象にします。なお、下記部品については、別途以下の年数を保証します。
電装基板...3年
- 万一故障の場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお申し出下さい。原則として、出張修理いたします。
- サービス員がお伺いした時に、保証書をご提示下さい。
- 保証期間内においても、次の場合は有償修理といたします。
 - (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合。
 - (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合。
 - (3) 機器を調整、改造された場合の不具合。(但し、当社都合の場合はのぞきます。)
 - (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合。
 - (5) 建築躯体の変形等機器本体以外に起因する当該機器の不具合、塗装の色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象。
 - (6) 強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
 - (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合。
 - (8) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、暴動等の破壊行為による不具合。
 - (9) 指定規格以外のガスをご使用したことによる不具合。
 - (10) 本保証書を紛失された場合。
- 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

保証履行者： 東京ガス株式会社

〒105-8527
東京都港区海岸1丁目5番20号

保証責任者： 株式会社 A-VJ PRO

〒554-0023
大阪市此花区春日出南3-2-10

お買い上げおよび販売店

| お 買 い 上 げ 日 | 平 成 | 年 | 月 | 日 |
|-------------|-------------|---|---|---|
| 販 売 店 | 扱 者 印 | | | |
| 住 所 | | | | |
| 電 話 番 号 | | | | |


修理記録

この本体の修理記録は、機器の右側面内側の機器分解シート内に記録します。

お客さまへ

- この保証書をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあることを確認して下さい。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失されないように大切に保存して下さい。
- 無料修理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご覧ください。
- この保証書によって保証書を発行している者(保証履行者・保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。



| | |
|---|--|
|  | 長年ご使用のガス機器の点検をぜひ！ |
| | <div><div><ul style="list-style-type: none">●ときどきガスくさい。●焦げくさい臭いがする。</div><div><ul style="list-style-type: none">●スイッチやボタンの操作が不確実。●コンロ部、グリル部が点火しにくい。●その他の異常や故障がある。</div></div> <div>以上のような症状のときは、ガス栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理を相談してください。</div> |

ご使用に際しての機器に関するお問い合わせは、ご使用地区の事業所または販売店をお願いします。

販売店名

製造者

株式会社 **ハ-75** PRO

本

社

〒554-0023

大阪市此花区春日出南3-2-10